

Инструкция к GPS часам Q50

Пожалуйста, прочтите данную инструкцию внимательно, прежде чем начать использовать и настраивать ваше устройство. Картинки представлены для наглядной информации, которую можно взять за основу.

1. Список функций часов

- ☑ GPS + сотовые вышки, два способа определения вашего местоположения
- ☑ Мобильная или компьютерная GPRS платформа обслуживания, модель двойного контроля
- ☑ Определение местоположения в реальном времени с помощью GPRS и функция следа ваших передвижений на карте.
- ☑ Функция внутреннего телефона ☑ Здоровье
- ☑ Функция следа ваших передвижений на карте
- ☑ Будильник
- ☑ Безопасная зона
- ☑ Функция SOS тревоги
- ☑ Функция дистанционного сигнала тревоги
- ☑ Функция будильника, при низком заряде часов ☑ Функция дистанционного выключения часов

2. Названия кнопок часов




3.3. Подготовка устройства

Включите часы и проверьте заряд аккумулятора, если заряда нет, зарядите их, используя USB шнур.

В часы необходимо установить SIM-карту любого сотового оператора **без PIN кода**.

Убедитесь в том, что SIM-карта подключена к интернету, он работает и на счету есть денежные средства. Перед установкой SIM-карты часы необходимо выключить. Далее выполните следующие шаги:



Включите часы.

4. Установка приложения и регистрация в нем:


4.1. Для установки приложения SeTracker необходимо считать QR-код или найти его в Google play, App Store.

Возможно для считывания QR-кода, потребуется установить приложение для считывания QR-кодов на свой смартфон.




4.2. Регистрация

Вам нужно будет зарегистрироваться, перед первым входом в приложение. Для этого заполните предлагаемые поля. Введите Ваш ID для регистрации, он указан на задней крышке часов. Вы можете отсканировать штрих код или ввести его вручную. Имя пользователя должно состоять из 4-ех символов (букв или цифр) как минимум. ID и имя пользователя уникальны и не могут повторяться. Другая информация может быть добавлена вами по желанию. Вы будете иметь возможность изменить пароль. По умолчанию пароль 123456 Страница регистрации показана на картинке:



4.3. Вход в приложение

После завершения регистрации, введите имя пользователя и пароль аккаунта нажмите на кнопку login, и войдите в Главное меню. Главное меню показано ниже:



5. Инструкция работы главного меню

1 Intercom: Часы связаны с мобильным телефоном

Приложение способно отправить голосовое сообщение с часов на телефон, после включения функции записи. Приложение начинает запись, которая не может быть дольше 15 секунд. Короткое нажатие на кнопку SOS воспроизводит записи часами. Отправить запись: Долгим нажатием на кнопку ON, вы можете отправить голосовое сообщение. Помните, что одна запись не может быть дольше 15 секунд. Приложение выдаст сообщение, о том, что сообщение отправлено (скорость появления сообщения зависит от работы сети вашего оператора)

2 Map (Карта) : Ваше местонахождение в реальном времени

Карта отображается в мобильном приложении. Время загрузки карты и местоположения составляет 3 секунды. Когда иконка местонахождения красная, значит, местонахождение определяется по GPS, когда синяя, значит, местонахождение определяется по LBS (вышки сотовой связи).

3 Настройки (Settings): Параметры настройки часов

① **Set SOS phone number:** 3 телефонных номера могут быть установлены для передачи на них сигнала SOS. Сигнал будет активирован спустя 3 секунды после нажатия кнопки SOS. Вы можете вызывать 3 телефонных номера периодически. В случае если никто не ответит на сигнал, будут предприняты еще две автоматические попытки.

② **Voice:** Обычно родительский телефонный номер устанавливается как номер мониторинга. Имеется возможность с помощью мобильного телефона контролировать часы.

③ **No disturbing:** отклонение сигналов и входных звонков в определенное время.

④ **SMS alerts setting:** настройка сообщений о слабом заряде устройства, сигнале SOS, и других сигналов.

⑤ **Contacts:** список 10-ти телефонных номеров, с которых можно позвонить до часов.

⑥ **Restore the default work model:** возобновить стандартный режим работы.

⑦ **Turn off:** можно отключить кнопку "OFF" чтобы нельзя было выключить часы с помощью нее. В таком случае часы можно будет выключить только через дистанционное приложение.

4 Safety area: Самый маленький радиус зоны безопасности составляет 500 метров. Тревога активируется, когда носитель часов покидает зону безопасности. Режим ГЕО-зона.

5 Rewards: Выберете иконку красного сердца, и на экране отобразятся красные сердца и их количество. Ребенка можно поощрять или наказывать – уменьшая или увеличивая количество сердечек.

6 Alarm: Всего можно установить 3 будильника на разное время.

7 Watch: Отправьте команду, если вы потеряли часы. Часы будут звонить 1 минуту, чтобы вы смогли их найти. Нажмите любую кнопку на часах, чтобы остановить поиск.

6. Инструкция работы с другими функциями часов

6.1 Отправить SOS сигнал

Зажмите кнопку SOS на 3 секунды. На экране отобразится, что SOS сигнал отправлен и часы перейдут в состояние SOS сигнала. Можно добавить 3 номера для отправки SOS сигнала, также их можно отменить. SOS сигнал будет повторяться всего 3 раза. Часы отправят сообщение на телефонный номер родителей. А также, отправят оповещение в приложение на мобильном телефоне.

6.2 Сигнал тревоги после снятия часов

На часах имеется сенсор, расположенный вокруг кисти. Сигнал тревоги активируется через 3 минуты, если часы будут сняты с руки. Часы отправят сообщение на телефонный номер родителей. В тоже время сообщение отправится в приложение на мобильном телефоне.

6.3 Сигнал о слабом заряде устройства

Заряд батареи отображается в процентах на часах. Когда уровень заряда опускается ниже 20%, срабатывает сигнал. Часы отправят сообщение на телефонный номер родителей. В тоже время сообщение отправляется в приложение.

6.4 Здоровье

6.4.1 Подсчет шагов

Часы имеют 3D сенсор внутри. Сенсор может считать шаги, пока пользователь идет либо бежит. Пользователи смогут узнать больше о своей спортивной форме с помощью данной функции.

6.4.2 Качество сна

Согласно частоте биения сердца, часы могут дать оценку качеству сна пользователя. Стандартное время проверки начинается в 10:00 вечера и заканчивается в 7:00 утра. Даты проверки сна можно выбирать в приложении.

6.4.3 Объем калорий

Объем потраченных калорий определяется согласно количеству шагов, качеству сна и веса. Количество шагов и вес можно вводить самостоятельно.

6.4.4 Подсчет пройденных метров

Можно настроить определенное количество шагов, на определенную дату. Может быть настроено количество шагов, которое следует сделать за день.

6.5 Функция внутреннего телефона

Зажмите кнопку "ON" чтобы записать голосовое сообщение. Появится голосовой символ, когда голосовое сообщение будет написано. Нажмите коротко кнопку SOS для произведения вашего голосового сообщения на часах.

6.6 Голосовое сообщение

Часам нужно установить телефонный номер родителей. После того, как вы записали голосовую команду, наберите номер. Будет отправлено одностороннее голосовое сообщение.

6.7 Выключение

Вы можете нажать кнопку OFF, чтобы отключить часы.

6.8 Кнопки «Быстрый набор»

На часах имеются 2 кнопки «Быстрый набор». Быстрый набор 1 звонит на телефонный номер SOS 1. Быстрый набор 2 звонит на телефонный номер SOS 2.

6.9 Адресный список

На часы можно установить 10 телефонных номеров. Эти телефонные номера могут быть набраны с помощью часов и создать двухсторонний разговор.

7. Настройка часов с помощью SMS команд.

Со своего телефона отправьте на номер SIM-карты установленной в часах следующие команды поочередно.

1) Проверка номера IMEI

rw,123456,ts

В ответ придет смс с номерами ID, IMEI и другими параметрами.

Сверьте номер imei указанный под задней крышкой часов с номером, который указан в смс. Они должны совпадать.

Если номера не совпадают, отправьте следующую команду:

Изменение номера IMEI

rw,123456,imei,*****#

*- ваш imei

2) Команда установки вашего номера в качестве управляющего настройками часов

rw,123456,center,ваш номер телефона

Например,

rw,123456,center,79001112233

В ответ придет смс: ok!

3) Команда изменения адреса APN сотового оператора

#rw,123456,apn,адрес APN,логин APN,пароль APN

(у некоторых сотовых операторов нет логина и пароля, в этом случае указывается только адрес)

Например:

Для МТС: rw,123456,apn,internet.mts.ru,mts,mts#

Для БиЛайн: rw,123456,apn,internet.beeline.ru,beeline,beeline#

Для Мерафон: rw,123456,apn,internet.gdata,gdata#

Для Теле2: rw,123456,apn,internet.tele2.ru#

Для Ёта: rw,123456,apn,internet.yota#

Для СМАРТС: rw,123456,apn,internet.smarts.ru#

Для БайкалВестКом: rw,123456,apn,inet.bwc.ru,bwc,bwc#

Для Мотив: rw,123456,apn,inet.ycc.ru,motiv#

В ответ придет смс с подтверждением изменения APN

4) Команда установки agps

rw,123456,agps,1#

В ответ придет смс с подтверждением изменения agps